

## **Provozní řád skákacího hradu:**

1. Užívání hradu je na vlastní nebezpečí, rodiče zodpovídají za své děti.
2. Je nutné zajistit rovný terén zbavený všech ostrých předmětů, především kamenů, větví, střepů, hraček apod.
3. Vstup na hrad je povolen pouze bez obuvi.
4. Je zakázáno vstupovat na atrakci s jídlem, pitím anebo ostrými předměty.
5. Po celou dobu používání hradu musí být zapnut fukar, který vyžaduje připojení k elektrické síti.
6. Skákací hrad nesmí být používán za deště, fukar a elektrické kabely musí být chráněny před vnikem vody.
7. Je nutné použít ochranou plachtu pod skákací hrad.
8. V blízkosti hradu je zakázáno manipulovat s ohněm.
9. Přípojka elektrického proudu musí být umístěna v dostatečné vzdálenosti od hradu, aby nedošlo k úrazu el. proudem.
10. Výrobek je určen k základnímu druhu zábavy, pro pohyb dětí ve věku od 6 do 14 let a v počtu dle věku a rozměrů atrakce od 6 do 14 dětí v jeden okamžik a také dle uvážení a na zodpovědnost obsluhy.